

Z uvedených komponentů jsou skládány zákaznické sestavy včetně příslušenství.

Výbava sestavy (hlídací moduly, počet jištěných vývodů, monitorování apod.)

může být individuální pro konkrétní aplikaci.

Pro zadání konfigurace kontaktujte lokálního prodejce EnerSys, s.r.o.

Usměrňovače		
Typová řada	DC napětí/výstupní proud (A) 48V	Provedení
Minipack	16,7	do 19" nosiče - Hot-Plug
HR1300	25	do 19" nosiče - Hot-Plug
RM1800	25	Front-Access
FP2 2000	41,7	do 19" nosiče - Hot-Plug
FP1 2500	52	do 19" nosiče - Hot-Plug
RM18000	250	19" Front-Access

Základní (standardní) sestavy zdrojů (Hot-Plug)				
Typ	max. výst. proud	max. počet modu- lů	výstupní nap.	rozměry nosiče / skříně
MPSU 72000 2U	167A	4 x FP II	48V	19" 2U
MPSU 72000 5U	167A	4 x FP II	48V	19" 5U
MPSU 14,4kW 6U	334A	8 x FP II	48V	19" 6U
MPSU 22kW 7U	500A	12 x FP II	48V	19" 7U

Základní (standardní) sestavy zdrojů (Hot-Plug)				
Typ	max. výst. proud	max. počet modulů	výstupní nap.	rozměry nosiče / skříně
HPU 5200	100A	4 x HR 1300	24V/48V	23" 3U
HPU 11500	200A	5 x HR 2300	24V/48V	23" 6U
HPS 200/3U	200A	8 x HR 1300 (2xHPU5200)	24V/48V	800x600x400 (vxšxhl)
HPS 200	200A	5 x HR 2300 (1xHPU11500)	24V/48V	800x600x500 (vxšxhl)
HPS 400	400A	10 x HR 2300 (2xHPU11500)	24V/48V	1400x600x500 (vxšxhl)
HPS 600	600A	15 x HR 2300 (3xHPU11500)	24V/48V	1800x600x600 (vxšxhl)
HPS 800	800A	20 x HR 2300 (4xHPU11500)	24V/48V	2200x600x600 (vxšxhl)

Základní (standardní) sestavy zdrojů (Front-Access)				
Typ	max. výst. proud	max. počet modulů	výstupní nap.	rozměry nosiče / skříně
SVS 48/60V-120/100A	120A/100A	4xRM180	48V/60V	650x600x500 (vxšxhl)
SVS 48/60V-240/200A	240A/200A	8xRM180	48V/60V	1400x600x600 (vxšxhl)
SVS 48/60V-360/300A	360A/300A	12xRM180	48V/60V	2000x600x500 (vxšxhl)
SVS 48/60V-1250/1000A	1250A/1000A	5xRM18000	48V/60V	2000x1400x600 (vxšxhl)
SVS 48/60V-2500/2000A	2500A/2000A	10xRM18000	48V/60V	2000x2000x600 (vxšxhl)